

IBU2 Ultimate / ElMod Platinen mit Heng Long Panzern der 4. Generation

Bitte lesen Sie diese Anleitung **bevor** Sie mit dem Umbau beginnen und beachten Sie dabei unsere Hinweise.


ACHTUNG!

Die in dieser Anleitung beschriebenen Punkte sind unbedingt zu beachten. Wir übernehmen keine Haftung oder Entschädigung bei fehlerhafter Handhabung oder Nichtbeachtung unserer Anleitung.

Heng Long Oberwanenstecker



Kabel der BB-Einheit



1x Kabel rot/blau
1x Kabel rot/schwarz

Stecken Sie die Kabel wie folgt um:

Kabel rot/blau

- schwarzes Kabel in die Nr. 2
- rotes Kabel in die Nr. 4

Kabele rot/schwarz

- schwarzes Kabel in die Nr. 1
- rotes Kabel in die Nr. 3

Das Kabel rot/schwarz vom Schussauslöser (am Ende der BB-Einheit) wird nicht benötigt.

Das RCTank-Team wünscht viel Erfolg.